

Fourneau de grillage





Fig. 1.

Coupe suivant la ligne g h.

Fig. 2.



Plan à la hauteur des portes.

Traitement du plomb en Angleterre.
Fourneaux à réverbère employés à Alston-
moor (Cumberland).

Fourneau de réduction de la litharge






Fig. 3.

Coupe suivant la ligne A h.

Fig. 4.



Plan à la hauteur des portes



Traitement du plomb en Angleterre.
 Fourneau écossais et fourneau à manche employés à Alston-moor (Cumberland).

Fourneau écossais.




Fig. 1.

Coupe du fourneau écossais suivant la ligne R.S.

Fourneau à manche.





Fig. 3.

Coupe du fourneau à manche.


Fig. 2.



Plan du fourneau écossais.




Fig. 4.



Plan du fourneau à manche.


Traitement du plomb en Angleterre.
 Fourneau de Coupellation employé à
 Alston-moor (Cumberland).

Fig. 3.




Plan du chassis en fer qui forme la Coupelle.

Fig. 4.




Plan de la Coupelle préparée.

Fig. 1^{ère}



Coupe du fourneau de Coupellation.

Fig. 2.



Plan du fourneau de Coupellation.

